



# Owner's Manual Manual del propietario





# Safety



**WARNING:** Not to be used for potable water, gasoline, or any petroleum product. Do not pressurize the tank.



**CAUTION:** Do not exceed walking speed or five MPH during transport. Damage may occur to wheels or tank. This type of damage will void warranty.



**CAUTION:** To avoid damage to the tank, a universal tow strap MUST be used to transport the two wheel tank models using a vehicle.




**CAUTION:** To avoid damage to the tank, the tow handle MUST BE COL-LAPSED before transporting the four wheel tank models using a vehicle.

### Maintenance

#### Tank Clean-Out

Swish or rock the tank, flushing thoroughly www.with a garden hose through the tank sewer hose (held upright).



#### **Odor Control**

To control odors and maintain life of the product, use Thetford's Storage Deodorant after every emptying (Fig. A).

#### Winterize

Winterize properly with RV antifreeze.



# Sécurité



**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser pour l'eau potable, l'essence ni tout autre produit du pétrole. Ne pas pressuriser le réservoir.



**ATTENTION:** Ne pas dépasser une vitesse de marche de 8 km/h lors du transport. Des dommages pourraient survenir aux roues ou au réservoir. Ce type de dommage annulera la garantie.



**ATTENTION:** Pour éviter d'endommager le réservoir, une sangle d'arrimage universelle DOIT être utilisée pour le transport des modèles de réservoir à deux roues à bord d'un véhicule.



**ATTENTION:** Pour éviter d'endommager le réservoir, la poignée de remorquage DOIT ÊTRE RABATTUE avant de transporter les modèles à quatre roues à bord d'un véhicule.

#### **Entretien**

#### Nettoyage du réservoir

Agiter ou basculer le réservoir tout en le w vidangeant complètement à l'aide d'un tuyau d'arrosage inséré dans le tuyau d'évacuation du réservoir (maintenu à la verticale).

Agiter ou basculer le réservoir tout en le viw dangeant complètement à l'aide d'un tuyau d'arrosage raccordé à l'ouverture de lavage située sur le dessus du réservoir.

#### Contrôle des odeurs

Afin d'éliminer les odeurs et de maintenir la durée de vie du produit, utiliser, après chaque vidange, le désodorisant pour rangement de Thetford (fig. A).

#### **Hivérisation**

Hivériser de façon appropriée avec de l'antigel pour VR.

# Seguridad



**ADVERTENCIA:** No debe usarse para agua potable, gasolina o algún producto de petróleo. No presurice el tanque.



**ATENCIÓN:** Durante el transporte, no exceda la velocidad de un peatón o 5 mph (8 km/h). Pueden dañarse las ruedas o el tanque. Este tipo de daño anulará la garantía.



ATENCIÓN: Para evitar daños al tangue, DEBE usarse una correa universal para remolque para transportar los modelos de tanque de dos ruedas utilizando un vehículo.



ATENCIÓN: Para evitar daños al tanque, la manija de remolque DEBE ESTAR PLE-GADA antes de transportar los modelos de cuatro ruedas utilizando un vehículo.

### Mantenimiento

#### Limpieza del tanque

Agite el tanque lavándolo meticulosamente w con una manguera de jardín insertada en la manguera para alcantarilla del tanque (en posición vertical).


Agite el tanque lavándolo meticulosamente **4** v con una manguera de jardín a través del puerto de limpieza situado en la parte superior del tanque.

# Control de olores

Para controlar los olores y mantener la vida útil del producto, utilice el desodorante para almacenamiento de Thetford después de cada vaciado (Fig. A).

#### Preparación para el invierno

Prepárelo para el invierno de forma adecuada con anticongelante para vehículos de recreo.



# FILL / REMPLISSAGE / LLENADO




**WARNING:** To avoid splashing, CLOSE dump valve IMMEDIATELY upon red float activation.




**AVERTISSEMENT :** Pour éviter les éclaboussures, fermer la vanne de vidange DÈS QUE le bouton rouge est appuyé.




ADVERTENCIA: Para evitar salpicaduras, cierre la válvula de vaciado INMEDIATAMENTE después de activar el botón rojo.



# **EMPTY / VIDANGE / VACIADO**





# FILL / REMPLISSAGE / LLENADO




**WARNING:** To avoid splashing, CLOSE dump valve IMMEDIATELY upon red float activation.





**AVERTISSEMENT :** Pour éviter les éclaboussures, fermer la vanne de vidange DÈS QUE le bouton rouge est appuyé.




ADVERTENCIA: Para evitar salpicaduras, cierre la válvula de vaciado INMEDIATAMENTE después de activar el botón rojo.

















Ouvrir la vanne de vidange du véhicule; la fermer lorsque le bouton rouge de niveau est appuyé.
















# **EMPTY / VIDANGE / VACIADO**





	Ref. / Part No.		PARTS / PIÈCES / PIEZAS
	<b>2</b> w	<b>4</b> w	
1	40769	40753	Tank Sewer Hose / Tuyau d'évacuation du réservoir / Manguera para alcantarilla del tanque
2	40530	NA	Vent Cap / Capuchon d'évent / Tapa de ventilación
3	40531	40757	AutoStopTM Level Gauge Assembly / Indicateur de niveau AutoStop™ / Conjunto medidor de nivel AutoStop™
4	40763	40763	Strap / Sangle / Correa
5	40750	40750	Permastore (Sewage) Hosecap / Bouchon de tuyau (d'évacuation) Permastore / Tapa para manguera (alcantarillado) Permastore
6	40751	40751	Bayonet / Baïonnette / Bayoneta
7	40754	40754	Wheel 6" - 1 wheel, axle cap / Roue de 6 po (15 cm) - 1 roue, capuchon d'essieu / Rueda de 6 pulg. (15 cm) - 1 rueda, tapa del eje
8	NA	40755	Wheel 8" - 1 wheel, axle cap / Roue de 8 po (20 cm) - 1 roue, capuchon d'essieu / Rueda de 8 pulg. (20 cm) – 1 rueda, tapa del eje
9	40764	40764	Universal Tow Strap / Sangle d'arrimage universelle / Correa de remolque universal
10	40759	40759	Universal Elbow Sewer / Coude d'évacuation universel / Codo universal para alcantarillado
11	NA	40761	Accessory Door Top / Trappe d'accès sur le dessus / Puerta de acceso en la parte superior
12	NA	40760	Accessory Door Rear / Trappe d'accès à l'arrière / Puerta de acceso en la parte posterior
13	NA	40752	Tow Handle / Poignée de remorquage / Manija de remolque
14	NA	40762	Tow and Front Wheel Kit (Includes items #7, and other item shown) / Ensemble de remorquage et roue avant (Comprend la pièce 7 et les autres pièces illustrées) / Juego para remolque y rueda delantera / (Incluye el elemento #7 y otros elementos mostrados)

# Questions?/Des questions?/¿Preguntas? 1-800-543-1219

See your dealer for more information about Thetford products.

Or, write or call:

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits Thetford, communiquez avec votre détaillant. Vous pouvez aussi nous écrire ou nous appeler aux adresses et aux numéros suivants :

Para mayor información acerca de los productos Thetford, visite al distribuidor más cercano o bien, llame o escriba a:

Thetford Corporation P.O. Box 1285 Ann Arbor, MI 48106 info@thetford.com